„Panini“

A150.676

1. Informaciones generales **58**
1.1 Informaciones sobre las instrucciones de servicio 58
1.2 Explicación de los símbolos 58
1.3 Responsabilidad del fabricante y la garantía 59
1.4 Protección de los derechos de autor 59
1.5 Declaración de Compatibilidad 59

2. Seguridad **60**
2.1 Informaciones generales 60
2.2 Indicaciones de seguridad durante la instalación de aparato 60-61
2.3 Explotación conforme a su diseño 61

3. Transporte, embalaje y almacenaje **62**
3.1 Control de entregas 62
3.2 Embalaje 62
3.3 Almacenaje 62

4. Especificaciones técnicas **63**
4.1 Datos técnicos 63
4.2 Presentación de las partes del aparato 63

5. Instalación y uso del dispositivo **64**
5.1 Indicaciones de seguridad 64
5.2 Colocación y conexión del dispositivo 65
5.3 Servicio 65-66

6. Limpieza y conservación **66**
6.1 Indicaciones de seguridad 66
6.2 Limpieza 67
6.3 Indicaciones de seguridad durante la conservación 67

7. Fallos posibles **68**

8. Recuperación **69**

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
D-33154 Salzkotten
Alemania
Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120

1. Informaciones generales

1.1 Informaciones sobre las instrucciones de servicio

La presente instrucción de servicio describe la instalación del dispositivo, su servicio y su conservación, además sirve como fuente de información importante, así como de guía. El conocimiento y el cumplimiento de todas sus indicaciones de seguridad y servicio garantizan el trabajo correcto y seguro del dispositivo.

Asimismo se deben respetar todos los reglamentos locales de prevención de accidentes y los principios de seguridad e higiene del trabajo.

La instrucción de servicio constituye un elemento integral del dispositivo y se recomienda mantenerla en un sitio de fácil acceso, para que las personas que instalan, realicen trabajos de conservación y de servicio, o de limpieza del equipo tengan acceso permanente a ella.

1.2 Explicación de los símbolos

Las indicaciones de seguridad y los aspectos técnicos más importantes se han marcado con símbolos adecuados en la presente instrucción de servicio. Estas indicaciones hay que respetarlas absolutamente para evitar posibles accidentes, perjuicios para la salud y la vida, así como daños materiales.

¡ATENCIÓN!

Este símbolo significa advertencia de peligro que puede conducir a lesiones corporales. Hay que respetar absoluta y cuidadosamente las presentes indicaciones de seguridad e higiene del trabajo, y en situaciones dadas proceder con particular precaución.

¡PELIGRO! ¡Riesgo de choque eléctrico!

Este símbolo advierte del riesgo de un choque eléctrico. El no respetar las indicaciones de seguridad puede ser motivo de lesiones corporales o de muerte.

¡ADVERTENCIA!

Con este símbolo se han marcado las indicaciones las cuales requieren especial atención para no dañar el dispositivo o provocar su mal funcionamiento o avería.

¡INDICACIÓN!

Este símbolo señala las indicaciones e informaciones fundamentales para el trabajo efectivo y sin averías del dispositivo.

¡ADVERTENCIA! ¡Superficie exterior caliente!

El símbolo indica que la superficie del aparato ésta caliente durante su funcionamiento. ¡Ignorar esta advertencia conlleva riesgo de quemaduras!

1.3 Responsabilidad del fabricante y la garantía

Todas las informaciones contenidas en estas instrucciones se han presentado conforme a los reglamentos vigentes, conocimientos actuales de fabricación e ingeniería y en base a nuestro conocimiento y experiencia de varios años.

Asimismo la traducción de la instrucción de servicio se ha realizado escrupulosamente. Sin embargo no nos hacemos responsables por errores eventuales en la misma.

La versión que decide es la instrucción de servicio anexada en idioma alemán.

En el caso de encargos de modelos especiales u opciones adicionales, así como en situaciones donde se aplican los conocimientos técnicos más recientes, el dispositivo entregado puede diferenciarse de las informaciones y figuras contenidas en la presente instrucción de servicio.

En caso de duda rogamos contactar con el fabricante.

¡INDICACIÓN!

Antes de iniciar cualquier trabajo, particularmente antes de poner en marcha el dispositivo, hay que familiarizarse con el contenido de la presente instrucción de servicio. El fabricante no se hace responsable por detrimentos y daños surgidos a causa de la inobservancia de la información de la instrucción de servicio.

La instrucción de servicio hay que conservarla directamente junto al dispositivo; Además debe estar accesible para todas las personas que trabajan con el dispositivo. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos en el producto con el propósito de mejorar las propiedades utilizables del dispositivo.

1.4 Protección de los derechos de autor

La presente instrucción de servicio, así como los textos, dibujos, fotos y otros elementos que contiene están protegidos por derechos de autor. Sin la autorización escrita del fabricante se prohíbe estrictamente duplicar el contenido de la instrucción de servicio de cualquier forma y modo (también fragmentos), así como su utilización y/o el traspaso de su contenido a terceros. El quebrantamiento de lo anteriormente mencionado tendrá efectos de indemnización. Nos reservamos el derecho de reclamaciones posteriores.

¡INDICACIÓN!

Los datos, textos, dibujos, fotografías y otras descripciones de la presente instrucción están protegidos por las leyes en materia de derechos de autor y de propiedad industrial. Su uso ilegal será motivo de sanción jurídica.

1.5 Declaración de Compatibilidad

El dispositivo actualmente cumple las normas vigentes y las directrices de la Unión Europea. Esto está confirmado en la Declaración de Compatibilidad WE.
A petición del cliente podemos enviar dicha Declaración de Compatibilidad WE.

2. Seguridad

Esta sección contiene un compendio de información de los aspectos esenciales relacionados con la seguridad. Además, las respectivas secciones contienen indicaciones concretas (marcadas con símbolos) de seguridad que tienen como finalidad evitar cualquier riesgo de peligro.

Asimismo hay que respetar la información de los pictogramas, placas e inscripciones ubicadas en el dispositivo y velar por su legibilidad.

El cumplimiento de todas las indicaciones de seguridad garantiza una protección óptima, así como el trabajo seguro y correcto del dispositivo.

2.1 Informaciones generales

El dispositivo se ha fabricado conforme a principios técnicos actualmente reconocidos. Sin embargo, el dispositivo puede ser fuente de peligros si se utiliza de manera incorrecta o distinta para la cual ha sido diseñado.

El conocimiento del contenido de la instrucción de servicio es una de las condiciones necesarias para evitar peligros y errores, y por lo tanto permite el uso seguro y sin averías del dispositivo.

Sin la autorización del fabricante se prohíbe terminantemente realizar cualquier cambio o modificación del dispositivo, para así evitar riesgos de peligro y garantizar su funcionamiento óptimo.

El dispositivo se puede usar si su estado técnico no despierta dudas y permite un trabajo seguro.

2.2 Indicaciones de seguridad durante la instalación de aparato

Los datos de seguridad del trabajo atañen las disposiciones de la Unión Europea vigentes al momento de fabricar el dispositivo.

Si el dispositivo se usa en condiciones industriales, entonces durante todo el período de explotación su usuario se obliga a verificar las compatibilidades de los medios recomendados de seguridad del trabajo con el estado actual de regulación en esta materia y a respetar los nuevos reglamentos. En el caso de usar el dispositivo fuera de la Unión Europea, hay que cumplir los requisitos legales de seguridad e higiene del trabajo y las regulaciones vigentes en el sitio de aplicación del dispositivo.

A parte de las indicaciones de seguridad e higiene del trabajo que contiene la presente instrucción de servicio, también hay que respetar los reglamentos de seguridad e higiene del trabajo, así como las directrices en materia de protección del medio ambiente, vigentes y específicas para el sitio donde se usa el dispositivo.

¡ADVERTENCIA!

- El aparato no está indicado para el uso de personas (incluidos niños) con alguna disfunción física, sensorial o mental, o que no tengan la suficiente experiencia y/o conocimiento, a menos que estas personas estén bajo la supervisión de un adulto responsable de su seguridad o que hubieran recibido de él indicaciones de cómo debe ser utilizado el aparato.
- Los niños deben estar bajo la supervisión de un adulto, para tener la seguridad de que no jueguen con el aparato.
- Se recomienda guardar la presente instrucción de servicio en un sitio de fácil acceso. En caso de facilitar el dispositivo a terceros, no olvide de traspasarles las instrucciones de servicio también.
- Todos los usuarios deben ajustarse a las informaciones que contiene la instrucción de servicio y respetar las indicaciones de seguridad e higiene del trabajo.
- El dispositivo sólo se podrá usar en sitios cerrados.

2.3 Explotación conforme a su diseño

¡ADVERTENCIA!

Este aparato ha sido fabricado pensando en un uso profesional i puede ser usado sólo por personal profesional en establecimientos de gastronomía.

El dispositivo trabajará de modo correcto única y exclusivamente si es utilizado para una finalidad no distinta para la cual ha sido diseñado o fabricado.

Toda modificación en el dispositivo, su montaje y trabajos de mantenimiento, los debe realizar un servicio autorizado especializado.

La parrilla de contacto es **sólo** para asar **productos adecuados** para una parrillada.

¡ADVERTENCIA!

El uso del dispositivo de modo distinto para el cual ha sido diseñado está prohibido y se considerará como explotación incompatible.

No se admitirá ningún tipo de reclamación hacia el fabricante y/o sus representantes a título de daños surgidos por razones de una explotación inadecuada del dispositivo.

Todos los daños que surjan durante la explotación inadecuada del dispositivo serán responsabilidad única y exclusiva del usuario.

3. Transporte, embalaje y almacenaje

3.1 Control de entregas

Tras la entrega, hay que revisar inmediatamente si el dispositivo está completo y si no sufrió daños durante el transporte.

En caso de confirmar daños de transporte visibles no hay que aceptar el dispositivo, o bien recibirlo condicionalmente. Los daños hay que detallarlos en los documentos de transporte / o en la lista de entrega del agente expedidor.

Los daños ocultos hay que comunicarlos directamente tras su confirmación, ya que las reclama-ciones de indemnización sólo se pueden hacer dentro de los plazos de reclamación vigentes.

3.2 Embalaje

Rogamos no tirar el cartón del dispositivo. Puede ser útil para guardar el dispositivo durante mudanzas o al enviarlo a nuestro punto de servicio en caso de daños o averías del mismo. Antes del ponerlo en marcha retire todo el material externo e interno del empaque.

¡INDICACIÓN!

Durante la recuperación del embalaje hay que cumplir los reglamentos vigentes del país dado. Los materiales de empaque con propiedades de reúso hay que reciclarlos.

Por favor, revise si el dispositivo y los accesorios se encuentran en el juego. Si faltasen partes, rogamos contactar con nuestro Departamento de Servicio de Atención al Cliente.

3.3 Almacenaje

Se recomienda no abrir el embalaje hasta el momento de instalación del dispositivo.

Y durante el almacenamiento hay que ajustarse a las designaciones del modo de colocar y almacenar el embalaje.

Los dispositivos empacados hay que almacenarlos siempre conforme a las siguientes condiciones:

- no almacenar al aire libre,
- mantener en un sitio seco, proteger del polvo,
- proteger contra la acción agentes agresivos,
- proteger contra la luz solar,
- evitar sacudidas mecánicas,
- En caso de un almacenaje prolongado (por más de tres meses), controlar regularmente el estado de todas partes y el embalaje. Si es necesario, renueve el dispositivo.

4. Especificaciones técnicas

4.1 Datos técnicos

Nombre	**Barbacoa de contacto elektrica „Panini", plancha superior rugosa, inferior lisa**
Nr del artículo:	**A150.676**
Fabricado de:	Armazón de metal de niquel cromado, Planchas de acero
Niveles de regulación de la temperatura:	50°- 300℃
Alimentación:	230 V ~ 50 Hz 2200 W
Medidas:	Ancho 410 x prof. 370 x alt. 200 mm
Medidas de la plancha superior:	Ancho 335 x prof. 220 mm
Medidas de la plancha inferior:	Ancho 335 x prof. 230 mm
Peso:	19 kg

¡Se reserva el derecho de hacer cambios!

4.2 Presentación de las partes del aparato



1. Lampara de control de temperatura (roja)
2. Perilla de regulación de la temp.
3. Lampara de control de conección (verde)
4. Armazon inferior
5. Bandeja para la grasa
6. Plancha interior
7. Conductor del cable
8. Plancha superior
9. Oreja
10. Cable de alimentacion
11. Patas principales

5. Instalación y uso del dispositivo
5.1 Indicaciones de seguridad

¡PELIGRO! ¡Riesgo de choque eléctrico!

El aparato puede conectarse exclusivamente a un único enchufe de seguridad correctamente instalado.
No saque las clavijas del enchufe directamente, tire del cable.
El cable no debe tocar elementos calientes.

- No permita que el cable tenga contacto con fuentes de energía ni con cantos agudos. El cable no puede colgar de la mesa ni del bar.

¡ADVERTENCIA! Superficie caliente!

Durante el funcionamiento del aparato algunos elementos alcanzan temperaturas muy elevadas. ¡Para evitar quemaduras, no se deben tocar los elementos calientes!

- Se prohíbe usar el dispositivo si trabaja mal o está averiado, o si se ha caído al suelo.
- Se prohíbe usar accesorios y piezas de repuesto no recomendadas por el fabricante. Su uso podría provocar situaciones peligrosas para el usuario, el dispositivo sufrir daños o causar perjuicios para la salud o vida de las personas, además se pierde la garantía.
- Se prohíbe colocar el cable bajo revestimientos o alfombras y otros materiales termo-aislantes. Mantenga el cable fuera de la zona de trabajo y nunca lo sumerja en agua.
- No mover ni volcar el aparato en funcionamiento.
- En casos de tormentas se debe desconectar de manera inmediate de la corriente. Previene el malograr el aparato con el golpe de un rayo.

¡ATENCIÓN! Peligro de herirse!

Nunca se debe quitar la caparzón y de manera privada provocar cambios en el aparato. Cambios en el aparato pueden provocar graves daños a las personas y a las cosas.

¡PELIGRO! ¡Riesgo de choque eléctrico!

En caso de una instalación inapropiada, el dispositivo puede causar lesiones corporales. Antes de la instalación del dispositivo compare las especificaciones de la corriente de la red local con las de la alimentación del dispositivo (ver placa de características).
Conecte el dispositivo única y exclusivamente cuando las especificaciones sean compatibles. ¡Cumpla las indicaciones de seguridad!

5.2 Colocación y conexión del dispositivo

! ***¡ADVERTENCIA!***

La instalación i conservación del aparato deberia ser llevada acabo sólo por personal profecional!

- Desempaquetar el aparato y desechar todo el material de embalaje.
- Retirar la lámina de protección del aparato. Si existen restos de pegamento, eliminar con un disolvente adecuado.
- Instalar el aparato en un lugar plano y firme, que aguante el peso del aparato y que no sea sensoble al calor.
- Se prohíbe **terminantemente** colocar el dispositivo en superficies de fácil combustión (por ejemplo: manteles, etc.).
- Se prohíbe colocar el dispositivo cerca de fuegos abiertos, electrohornos, hornos de calentamiento y otras fuentes de energía.
- La toma de corriente debe ser de al menos de 16A. Conectar el aparato sólo directamente a una toma de corriente en la pared. No usar alargadores ni ladrones de corriente.
- Colocar el aparato de forma que se garantice un fácil acceso al enchufe para desconectar el aparato de la toma de corriente en caso de que sea necesario.
- En el otro lado se encuentra el perno que hace tierra. Rogamos conectar el cable de tierra (la media debe ser de 2 mm^2) de acuerdo con las medidas obligatorias de seguridad.

5.3 Servicio

- Conectar el aparato a un enchufe único de corriente.
- Se enciende la lampara verde de control de conección de la red.
- El aparoto posee una perilla para controlar la temperatura; la cual se puede poner entre los 50° a 300℃. Se recomienda una temperatur a máxima de trabajp entre los 200°-250℃.
- La lampara roja de control de temperatura se enciende en el momento en que se pone la perilla de regulación de temperatura en al nivel requerido.
- Luego de haber encendido el aparato se debe esperar unos 10 min para alcanzar los 250℃.
- Una vez que el aparato haya adquirido la temperatura necesaria la lampara roja de control de temperatura se apaga.
- Si la temperatura baja a unos 10℃, el calentador se enciende nuevamente i se enciende tambien la lampara verde de control de temperatura.
- Ahora se debe levantar la la parte superior a una altura adecuada, con la ayuda de la oreja del aparato. Verter algo de aceite vegetal (de cocina) en la plancha inferior de la parrilla y poner luego los productos a asar. Cerrar la parrilla. Observar los alimentos hasta que el prosceso de cocción haya terminado.

¡ADVERTENCIA! ¡Superficie caliente!

La parrilla de contacto calienta mucho durante su funcionamiento, también en la superficie exerna. Nunca tocar el aparato mientras esté en función ni enseguida después de haber terminado de cpocinar.
No se debe usar el aparato en posicion inclinada.

- En la parte anterior baja, se encuentra la bandeja para las grasas. Se debe vaciar esta bandeja sólo una vez que todo el aparato se haya enfriado.

¡ATENCIÓN! Peligro de heridas!

Rogamos protegerse las manos i la cara de los posibles chispoteos de grasas calientes.

- Rogamos evitar el uso de elementos duros o punsantes, para prevenir estropear las superficies o los utenciolios de servicio.
- Luego de haber terminado el proceso de preparacion de los alimentos, ponerl la perilla de regulación de temperatura el pa posición **„0“**. Quitar los alimentos cocinados y remover el cable del enchufe.

! ***¡ADVERTENCIA!***

El aprato posee un sistema de seguridad contra el recalentamiento.
Luego que se haya encendido el sistema de seguridad contra recalentamiento se debe desconectar el aparato del enchufe de la corriente elctrica, dejarlo que se enfrie, apretar el botón RESET que se encuentra debajo del aparato.
Si por acaso se encendiese repetidamente el sistema de seguridad contra el breve, se debe contactar con el servicio tecnico.

- Si el aparato no va a ser usado, se debe desenchufar (¡desacoplar el enchufe de la toma de corriente!).

6. Limpieza y conservación

6.1 Indicaciones de seguridad

- Antes de limpiar el dispositivo o iniciar trabajos de reparación, hay que desconectar el dispositivo de la fuente de alimentación (saque la clavija del enchufe) y espere hasta que esté frío.
- Se prohíbe usar detergentes cáusticos y evite que el agua penetre el dispositivo.
- Para evitar choques eléctricos, **nunca** sumerja el dispositivo, el cable o la clavija en agua u otro líquido.

! ***¡ADVERTENCIA!***

El dispositivo no está diseñado para ser enjuagado directamente bajo un chorro de agua. Por lo tanto se prohíbe usar chorros de agua bajo presión para limpiar el dispositivo.

6.2 Limpieza

- El aparato se debe lavar después de cada uso.
- Se debe usar sólo una esponja suave y no usar en **absoluto** medios de limpieza fuertes, los que puedan rayar el metal.
- **Nunca** se debe usar medios de limpieza agresivos ni aerosoles.
- La armazón, la oreja i la plancha superior se deben limpiar con una esponja húmeda. En caso de pegaduras se puede usar un detersivo.
- Las planchas de la parrilla se deben limpiar desde dentro con una espoja mojada en agua caliente.
- Mayores suciedades de la plancha se deben quitar con la escobilla que va con el aparato.
- En caso de fuertes pegaduras, se debe untar las planchas, aun calientes, con aceite y dejarlas por unos minutos, luego limpiar con unaesponja suave.
- La bandeja para recibir las grasas se debe limpiar con agua caliente y un medio de limpieza suave. Rogamos ser cuidadoso al limpiar la bandeja. Antes de quitarla se debe esperar a que las grasas se enfríen.
- Luego de haver lavado el aparato se debe secar con un paño y con el mismo limpiar la superficie del calentador.
- Antes de guardar el aparato en un lugar seco se debe asegurar que el calentador esté realmente limpio.

6.3 Indicaciones de seguridad durante la conservación

- Cada cierto tiempo se debe comprobar que el cable de red no se encuentre dañado. No utilizar el aparato si el cable está dañado. Si el cable se encuentra estropeado, debe ser cambiado por el servicio técnico o por un electricista cualificado, para eliminar todo tipo de riesgo.
- En caso de daños o fallas rogamos contactar con una tienda especializada o nuestro servicio. Debe prestarse atención a las indicaciones relacionadas con la búsqueda de defectos del punto 7.
- Los trabajos de conservación y reparación los pueden realizar únicamente personas cualificadas autorizadas, empleando accesorios y partes de repuesto genuinas. **NUNCA intente reparar el dispositivo por su propia cuenta.**

7. Fallos posibles

Problema	Causa	Solución
Las planchas de la barbacoa no se calientan a pesar de que el aparato este conectado y se enciende la lampara roja de control de pemperatura.	1. La perilla de regulación de temperatura se ha malogrado. 2. Al. menos uno de los cables que calientan se ha malogrado. 3. Se ha encendido el sistema de seguridad contra recalentamiento.	1. Comunicarse con el vendedor. 2. Comunicarse con el vendedor 3. Dejar que la barbacoa se enfrie y presionar el botón **RESET** que esta debajo del aparato.
El aparato ha sido conectado, se ha puesto la perilla de regulación de la temperatura, se ha encendido la lamparsido posible regular la temperatura.	1. La perilla de regulación de temperatura se ha malogrado.	1. Comunicarse con el vendedor.
La lampara roja de control de temperatura no se enciende a pesar de que el aparato esta conectado a la corriuente y el poceso de cocción de desarrolla de manera normal.	1. La lampara de control de temperatura puede estar malograda.	1. Comunicarse con el vendedor.
No se enciende la lampara verde de control de conección a la red electrica, a pesar que el aprato esta conectado.	1. No regular o interrumpida llegada de corriente. 2. El seguro se ha quemado.	1. Verificar se di llega corriente al. Aparato. 2. Comunicarse con el vendedor.

Los casos anteriores como problemas a tener, han sido dados sólo como ejemplos para orientarse. Si ocurrze que se encuentra tal o similar problema se debe inmediatamente desconectar el aparato y detener su trabajpo. No dude en contactarse con una persona con cualificaciones o con el vendedor.

8. Recuperación

Dispositivos antiguos

Tras finalizar el período de explotación, los dispositivos viejos hay que enviarlos para su recuperación conforme a los reglamentos vigentes de cada país. Recomendamos contactar con una empresa especializada en dicha rama o con el departamento de asuntos de recuperación de desechos de su municipio.

¡ATENCIÓN!

Para evitar eventuales abusos, y sus riegos de peligro, antes de enviar el dispositivo para su recuperación, asegúrese de que ya no funciona. Para ello desconecte el dispositivo de la corriente y corte el cable de alimentación.

¡INDICACIÓN!

Durante la recuperación del dispositivo, siga al pie de la letra las leyes estatales o regionales.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
D-33154 Salzkotten
Alemania

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120